



Exafit® 43129 & 43229

Umgekehrt gewickelte Version unseres elastischen Flexodruck-Schaum-Klebebandes

Wollen Sie das Klischee-Klebeband zuerst auf der Druckplatte montieren? Dann verwenden Sie unsere umgekehrt gewickelten Exafit® - Versionen.

Exafit® 43129 & 43229 sind doppelseitige Schaumklebebander, die speziell für die Montage von Flexodruckplatten entwickelt wurden.

Die umgekehrt gewickelten Versionen Exafit® 43129 & 43229 haben auf der offenen Seite (druckplattenseitig) einen besonders kohäsiven Acrylkleber, der genau die Anforderungen der Druckindustrie abgestimmt ist und auf der geschlossenen Seite (zylinderseitig) einen speziellen Acrylkleber für rückstandsfreie Ablösbarkeit von Zylinder oder Hülse.

Exafit® 43129 & 43229 sind verstärkt mit einem Polyesterfilm und sind mit einer weißen Rippelfolie ausgestattet, um Verwechslungen mit den Exafit®-Standardversionen zu verhindern.

Eigenschaften und Vorteile

- Ideal für die Montage des Klischee-Klebebandes auf der Druckplatte, wobei es nicht erforderlich ist, vor der Anwendung die Abdeckfolie auf die andere Klebebandseite zu wechseln.
- Erhöhte Anfangs- und Endklebekraft auf der Druckplattenseite macht Exafit® 43129 & 43229 so vielseitig, dass es für eine ganze Reihe von Kombinationen aus Gummi- oder Fotopolymerplatten auf Stahlzylindern oder Hülsen eingesetzt werden kann.
- Ein spezieller PE-Schaum gewährleistet exzellente Ergebnisse im Rasterdruck auch in Kombination mit Flächendruck, selbst bei hohen Druckgeschwindigkeiten.
- Die elastische Struktur verbessert die Druckqualität entscheidend, indem kleinste Unebenheiten zwischen Platte und Druckzylinder bzw. Hülse ausgeglichen werden.





Exafit® 43129 & 43229

Umgekehrt gewickelte Version unseres elastischen Flexodruck-Schaum-Klebandes

Standardaufmachung

Exafit® 43129 & 43229 sind in folgenden Standardgrößen erhältlich

| Produkt | Dicke [µm] | Breite [mm] | Länge [m] | Rollen pro Karton |
|---------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 43129 | 400 | 455 | 25 | 1 |
| 43229 | 550 | 940 | | |

andere Dimensionen auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen

- Montage von flexographischen Fotpolymer- und Gummidruckplatten auf Zylindern oder Hülisen, wenn erforderlich ist, das Klischeeklebeband zuerst auf der Druckplatte zu montieren.
- Exafit® 43129 & 43229 eignen sich besonders für Zylinder mit kleinen Durchmesser, die z.B. beim Etikettendruck häufig verwendet werden.
- Exafit® 43129 & 43229 wurden dafür konzipiert, sowohl für Raster- als auch Flächendruck, auch bei Kombination beider Verfahren auf der selben Druckplatte, eingesetzt zu werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den europäischen **Scapa Kundendienst** in Ihrer Sprache:

English:
Tel: +44 (0) 870 871 3131
Fax: +44 (0) 161 301 7445

Deutsch
Tel: +49 (0) 621 470 91-0
Fax: +49 (0) 621 470 91-80

Español
Tel: +34 93 652 99 40
Fax: +34 93 650 51 27

Français
Tel: +33 (0) 475 44 80 00
Fax: +33 (0) 475 44 80 53

Italiano
Tel: +39 0161 867 400
Fax: +39 0161 860 329

sales@scapa.com
www.scapaprint.com

