



Scapa Silikon- Klebebänder

Scapa Silikon-Klebebänder bieten Ihnen eine komplette Reihe hochwertiger, technischer Klebebänder an, die in einer breiten Vielzahl von Anwendungen benutzt werden können.

Das **Scapa** Silikon-Portfolio erfüllt Anforderungen an sehr hohe und niedrige Temperaturen sowie an spezielle Abdeckungen. Anwendungen im Bereich mit Hochtemperaturen bis zu +400°C (kurze Zeit) und niedrigen Temperaturen bis zu -50°C sind möglich.

Wenn eine gute Adhäsion auf schwierigen Substraten gefordert wird, sind Silikonklebebänder die Antwort. Siliconisierte Substrate, sowie Abdeckpapiere oder -folien können mit Silikonklebebändern verklebt oder gespleißt werden. Genau abgestimmt auf Ihre Anforderungen ist **Scapa** in der Lage, Ihnen das richtige Produkt und die richtige Lösung zu bieten.

Scapa Silikon-Klebebänder sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich, vom reinen Silikonkleber, bis zu modifizierten oder speziell gemischten Klebstoff-Formulierungen.

Scapa hat das richtige Produkt, um Ihren Anforderungen technisch und kommerziell zu entsprechen.

Die Träger können aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Materialien gewählt werden: Gekrepptes Papier, Polyimide- oder Polyester-Filme mit unterschiedlichen Stärken und Eigenschaften. Dadurch ist es möglich, eine praktisch unbegrenzte Produktpalette herzustellen.

Scapa Silikon-Klebebänder werden in der Luftfahrtindustrie, bei der Pulverbeschichtung, der verarbeitenden Industrie, im Fotobereich (inklusive Mini-Labors), im Papierbereich, (beschichtende oder spleissende Industrien), in der Elektronik, in der Etikettenherstellung, beim Galvanisieren oder in der Lederimitatierherstellung usw. eingesetzt.

Eine unerschöpfliche Vielfalt in der Anwendung.

Scapa, mit über 25 Jahren Erfahrung in Entwicklung und Herstellung von selbstklebenden Produkten auf Basis von Silikonklebstoffen, produziert und vertreibt diese weltweit.

Qualität, Service und modernste Technologie sind die Schlüsselbestandteile unseres Geschäfts!



Scapa Silikon Kleber Lösungen

Produkt	Beschreibung	Dicke (mm)	Zugfestigkeit (N/25mm)	Klebekraft auf Stahl (N/25mm)	Zusätzliche Informationen
Polyesterbänder					
C524	Spleißband, grün	0.100	110	8.0	Ermöglicht fliegende Rollenwechsel
C573	Spleißband, blau	0.060	110	8.0	Spleißen von speziellen Papieren und Folien
C575	Abdeckband, gelb	0.075	110	8.0	Spezielle Klebermischung für chemische Prozesse
C578	Schutzband, rot	0.103	110	8.0	Spezielle Mischung, gegen Dampf oder als Schutz
C592	Abdeckband, grün	0.083	220	10.0	Pulverbeschichtungs-Abdeckband
C593	Abdeckband, blau	0.063	110	10.0	Abdeckband
C594	Abdeckband, blau	0.084	220	10.0	Abdeckband
C1601	Universelles Band, blau	0.060	100	7.0	Geeignet für Abdeckung und zum Spleißen
C1602	Universelles Band, transparent	0.060	100	7.0	Geeignet zum Abdecken und zum Spleißen
C1628	Hochleistungsband, rot	0.060	100	8.0	Geeignet zum Spleißen und für Abdeckung
C1650	Hochleistungsband, rot	0.048	100	7.0	Geeignet zum Spleißen und für Abdeckung
C1640	Spezial Spleißband, transparent				Hat zusätzliche Silikonbeschichtung auf der Folienoberseite
Papierband					
C2595	Spezielles Krepp-Abdeckband	0.145	100	6.5	Für hohe Temperaturabdeckungen
Polyimid-Folienbänder					
C1801	Kapton® Folie	0.070	100	6.5	Hochtemperatur, UL-gelistet
C556	Polyimide Folie	0.065	132	7.0	Hochtemperatur, UL-gelistet
Doppelseitiges Band					
C709	Douplo PET mit Silikon	0.130	N/A	9.6	Überlappendes Spleißen von silikonisierten Materialien
C705	Douplo PET mit Silikon/Akryl	0.120	N/A	10/17	Spezielles Spleißen; abgedeckte Seite hat Silikonkleber
C706	Douplo Polyimide mit Silikon	0.100	N/A	6	Hochtemperatur-Anwendungen, beidseitig klebend

Scapa European contacts

Scapa ist ein führender, weltweit produzierender Hersteller von technischen Klebebändern und auf polymerbasierenden Produkten, einsetzbar in vielen Industriebereichen. Mit Verkaufsbüros und Produktionsstätten auf der ganzen Welt bietet Scapa spezielle anwendungstechnische Klebebandlösungen an, Scapa liefert über ein Netzwerk von Select-Partnern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler oder unseren *Europäischen Kundendienst*:

Telefon: + 49 (0) 621 470910
Telefax: + 49 (0) 621 4709180

www.scapa.com

